

MultySafe

Safety System

Werkinstructie MultySafe Safety System.

Tijdens het aanbrengen van het MultySafe leuning systeem dient men altijd je eigen veiligheid, en die van anderen in acht te nemen.

Breng je de leuning aan op de vloerrand die hoger is dan 2 meter, of op een plaats waar een hoog valrisico is. Als dit het geval is zorg voor een geschikte veiligheidsgordel en aanlijnpunt.

Voorkom dat de leuning onderdelen naar beneden kunnen vallen. Zet zo nodig het werkgebied onder de te plaatsen leuning af.

Breng bij voorkeur het MultySafe leuningsysteem aan op de vloerplaten alvorens deze met de kraan omhoog worden gehesen.

Neem de volgende uitgangspunten in acht bij het gebruik van het MultySafe leuningsysteem.

- 1^e Plaats de staander op een vlakke ondergrond.
- 2^e De voetplaat van de staander moet volledig op de ondergrond (de vloer) staan.
- 3^e Gebruik bevestigingsbouten die voldoen aan een trekkracht van minimaal 59.1 KN.
Dit geldt ook voor de hiervoor ingestorte voorzieningen
- 4^e De maximale afstand van de staanders is 1,5 meter.
- 5^e Voor de 1,5 en 2 meter leuningdelen geldt minimaal 2 staanders per deel.
- 6^e Voor het 3 meter leuningdeel geldt minimaal 3 staanders per deel.
- 7^e Zorg bij het plaatsen van de leuningdelen aan de staanders dat de borging goed zit.
- 8^e Koppel na het plaatsen de boven regels met de uitschuifbare buis. En borg deze met de pen.
- 9^e Zorg dat je altijd aangelijnd ben als je met meer dan 1 arm over de schopplank werkt.
Het is niet toegestaan door of over het leuningwerk te klimmen.
- 10^e Zorg altijd voor een goed aanlijnpunt op de vloer. Aanlijnen aan de staander of het leuningdeel is niet toegestaan.(hier is het niet op berekend).
- 11^e De leuningdelen mogen pas worden verwijderd als het valgevaar is weggenomen.
- 12^e Voor het demonteren van het leuningdeel moet, de koppelbuis worden ontgrendeld en ingeschoven (en vergrendeld) worden, en vervolgens de borging aan de staanders ingedrukt worden. Voor het demonteren de gaaspanelen dicht doen.
- 13^e Plaats de leuningdelen na het demonteren op de glasbokken en maak ze met de spanband vast voordat deze verplaatst worden met een heftruck of kraan.
Zorg dat het zwaartepunt in de midden zit.

MultySafe

Safety System

- 14^e Plaats de leuningstaanders in de gaaskrat voordat deze verplaatst worden met een heftruck of kraan. Doe de bouten en ringen in een bak, zodat deze niet kunnen vallen.
- 15^e Hou de leuning schoon en controleer hem regelmatig op beschadigingen.
- 16^e Laat beschadigingen zo snel mogelijk herstellen.

Bij transport van de glasbokken dienen de leuningdelen, en de staanders in de gaasbakken, goed te worden gezekerd.